

OROLOGIO RADIOCONTROLLATO MULTIFUNZIONE CON PROIEZIONE DEL TEMPO (MODELLO J40150)

Pagine 1-2: Introduzione

- Funzioni principali:
 - Orologio radiocontrollato
 - Proiezione dell'orario sul muro o sul soffitto
 - Allarme con funzione snooze
 - Visualizzazione della temperatura interna
 - Retroilluminazione

Pagina 3: Vista del prodotto

Elementi identificati:

- A: Display LCD
- B: Pulsante MODE
- C: Pulsante SET
- D: Pulsanti + / -
- E: Pulsante LIGHT / SNOOZE
- F: Proiettore orientabile
- G: Porta batteria
- H: Pulsante RESET

Pagine 4-5: Alimentazione

Inserimento delle batterie:

- Utilizzare 2 batterie tipo AAA da 1.5V (non incluse).
- Inserire nel vano batterie secondo la polarità corretta.

- Dopo l'inserimento, l'orologio si accende automaticamente.

Alimentazione esterna:

- Inserire l'adattatore (incluso) nella presa posteriore per abilitare la proiezione continua.

Pagine 6-7: Ricezione del segnale orario radio

- L'orologio riceve automaticamente il segnale orario DCF77.
- Durante la sincronizzazione, un'icona lampeggia.
- Se la ricezione ha successo, l'ora si regola automaticamente.
- Se fallisce, si può forzare manualmente la ricezione con il tasto SET.

Pagine 8-9: Impostazioni manuali

Modalità di impostazione:

- Premere e tenere premuto il tasto SET per entrare nella modalità di configurazione.
- Le voci regolabili includono: fuso orario, ora, minuti, formato 12/24h, data, mese, giorno della settimana.
- Utilizzare i pulsanti + / - per regolare i valori.
- Premere SET per confermare e passare al parametro successivo.

Pagina 10: Impostazione dell'allarme

- Premere MODE fino a visualizzare l'icona dell'allarme.
- Premere SET per modificare l'orario dell'allarme.
- Usare + / - per impostare ore e minuti.
- L'allarme suonerà per 2 minuti, può essere interrotto premendo un tasto.
- La funzione snooze attiva un ritardo di 5 minuti (attivabile con LIGHT/SNOOZE).

Pagine 11-12: Proiezione

- Premere il pulsante LIGHT/SNOOZE per attivare temporaneamente la proiezione per 8 secondi (se a batteria).
- Con alimentazione tramite adattatore, la proiezione resta sempre attiva.
- È possibile ruotare il proiettore e capovolgere l'immagine con il pulsante apposito.

Pagine 13-14: Retroilluminazione e temperatura

- La retroilluminazione si attiva con LIGHT/SNOOZE per 5 secondi.
- La temperatura interna è mostrata in gradi C o gradi F (selezionabile con il pulsante sul retro).

Pagina 15: Reset e specifiche

- Il pulsante RESET riporta il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.

Specifiche tecniche:

- Alimentazione: 2×AAA (non incluse) o adattatore AC/DC
- Campo temperatura: da -9.9 gradi C a 50 gradi C
- Proiezione: distanza ideale 1-3 metri
- Orologio radiocontrollato DCF77 (Germania)